

## BLPエラーコード一覧表

エラー番号	関係コマンド	エラー内容
E-01		ラベルエンド
E-02		リボンエンド
E-03		ヘッドオープン
E-04		ヘッドテストエラー
E-05		RS-232Cの通信エラー
E-07		バーコード検証器エラー
E-08		ヘッド過熱異常
E-10		ラベル抜けエラー
E-13		PDF417エリア設定異常
E-14		PDF417座標異常
E-15		PDF417配分比異常
E-16		PDF417展開エリア異常
E-17		PDF417エリアオーバー
E-21		QRコードデータ設定異常
E-22		QRコードデータ変換異常
E-30		H-77 剥離エラー
E-92		カッターエラー
E-94		バーコードドットシフトエラー

## BLPエラーコード一覧表

エラー番号	関係コマンド	エラー内容
E100		プロトコルの異常(STX抜け)
E101		プロトコルの異常(ETX抜け)
E102		未定義コマンドを受信した
E110	ラベル情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E111	ラベル情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E112	ラベル情報	縦サイズが仕様を超えている
E113	ラベル情報	縦サイズが0のとき
E114	ラベル情報	フィールド数が128を超えている
E120	フィールド情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E121	フィールド情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E122	フィールド情報	フィールドNo.がフィールド数を超えている
E123	フィールド情報	文字種が'N'のとき、倍率が01~18以外
E124	フィールド情報	文字種が'S'のとき、倍率が異常
E125	フィールド情報	文字種が'A,O,K,J,D,G,P,E'のとき、倍率異常
E126	フィールド情報	文字種が'B'のとき、縦倍率が1~9以外
E127	フィールド情報	文字種が'L'のとき、横倍率が0,1以外
E128	フィールド情報	文字種が'L'のとき、縦倍率が1~9以外
E129	フィールド情報	文字種が'B'のとき、回転方向が0~3以外
E130	フィールド情報	文字種が'B'以外のとき、回転が0~7以外
E140	ラベル補正情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E141	ラベル補正情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E150	データ情報	データ情報とフィールド情報の桁数が不一致
E151	データ情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E152	データ情報	フィールドNo.がフィールド数を越えている
E160	外字登録(16×16)	フォーマット異常(ETXの位置)
E161	外字登録(16×16)	プロトコル2でチェックサムエラー
E162	外字登録(16×16)	外字登録がバッファフル
E170	外字登録(24×24)	フォーマット異常(ETXの位置)
E171	外字登録(24×24)	プロトコル2でチェックサムエラー
E172	外字登録(24×24)	外字登録がバッファフル
E180	印字指令情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E181	印字指令情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E182	印字指令情報	ラベル縦サイズが0のとき
E190	枚数指定印字	フォーマット異常(ETXの位置)
E191	枚数指定印字	プロトコル2でチェックサムエラー
E192	枚数指定印字	ラベル縦サイズが0のとき
E200	1枚空送り	フォーマット異常(ETXの位置)
E201	1枚空送り	プロトコル2でチェックサムエラー
E210	カット指令	フォーマット異常(ETXの位置)
E211	カット指令	プロトコル2でチェックサムエラー
E220	テスト印字	フォーマット異常(ETXの位置)
E221	テスト印字	プロトコル2でチェックサムエラー
E230	領域複写機能	フォーマット異常(ETXの位置)
E231	領域複写機能	プロトコル2でチェックサムエラー
E232	領域複写機能	複写領域の個数が1~9以外

## BLPエラーコード一覧表

エラー番号	関係コマンド	エラー内容
E240	白黒反転機能	フォーマット異常(ETXの位置)
E241	白黒反転機能	プロトコル2でチェックサムエラー
E242	白黒反転機能	反転領域の個数が1~9以外
E250	イメージ指定情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E251	イメージ指定情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E252	イメージ指定情報	フィールド数が仕様を越えている
E260	イメージデータ情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E261	イメージデータ情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E262	イメージデータ情報	受信したデータが指定したライン数を越えた
E270	圧縮イメージデータ情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E271	圧縮イメージデータ情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E272	圧縮イメージデータ情報	圧縮データが異常のとき
E280	特殊イメージ指定情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E281	特殊イメージ指定情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E282	特殊イメージ指定情報	フィールドNo.が0または128を越えている
E290	特殊イメージデータ情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E291	特殊イメージデータ情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E292	特殊イメージデータ情報	フィールドNo.が0または128を越えている
E293	特殊イメージデータ情報	受信したデータが指定したライン数を越えた
E300	特殊イメージデータ情報(圧縮)	フォーマット異常(ETXの位置)
E301	特殊イメージデータ情報(圧縮)	プロトコル2でチェックサムエラー
E302	特殊イメージデータ情報(圧縮)	フィールドNo.が0または128を越えている
E303	特殊イメージデータ情報(圧縮)	圧縮データが異常
E310	PDFコード指定情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E311	PDFコード指定情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E312	PDFコード指定情報	プロトコル1でチェックデジットが異常
E313	PDFコード指定情報	データNo.が1~5以外のとき
E314	PDFコード指定情報	指定桁数が1200を越えている
E320	PDFコードデータ情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E321	PDFコードデータ情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E322	PDFコードデータ情報	プロトコル1でチェックデジットが異常
E323	PDFコードデータ情報	データNo.が1~5以外のとき
E330	QRコード指定情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E331	QRコード指定情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E332	QRコード指定情報	プロトコル1でチェックデジットが異常
E333	QRコード指定情報	データNo.が1~5、21~25以外のとき
E334	QRコード指定情報	分割ありの指定で分割数が0のとき
E335	QRコード指定情報	指定桁数がQRコードの最大を越えるとき
E340	QRコードデータ情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E341	QRコードデータ情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E342	QRコードデータ情報	プロトコル1でチェックデジットが異常
E343	QRコードデータ情報	データNo.が1~5、21~25以外のとき
E350	オールクリア機能	フォーマット異常(ETXの位置)
E351	オールクリア機能	プロトコル2でチェックサムエラー
E360	フィールドクリア機能	フォーマット異常(ETXの位置)
E361	フィールドクリア機能	プロトコル2でチェックサムエラー

## BLPエラーコード一覧表

エラー番号	関係コマンド	エラー内容
E370	枚数指定印字クリア	フォーマット異常(ETXの位置)
E371	枚数指定印字クリア	プロトコル2でチェックサムエラー
E380	外字クリア	フォーマット異常(ETXの位置)
E381	外字クリア	プロトコル2でチェックサムエラー
E390	EAN-128データエラー	アプリケーション識別子(A.I.)が異常
E391	EAN-128データエラー	データが数字指定のときに数字以外を受信
E392	EAN-128データエラー	固定長データで桁数が異常のとき
E400	問い合わせ情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E401	問い合わせ情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E410	印字枚数の通知情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E411	印字枚数の通知情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E420	設定情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E421	設定情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E430	最後のカット機能	フォーマット異常(ETXの位置)
E431	最後のカット機能	プロトコル2でチェックサムエラー
E450	初期化情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E451	初期化情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E460	データマトリクス指定情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E461	データマトリクス指定情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E462	データマトリクス指定情報	プロトコル1でチェックデジットが異常
E463	データマトリクス指定情報	データNo.が1~5以外のとき
E464	データマトリクス指定情報	指定桁数が464を超えている
E470	データマトリクスデータ情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E471	データマトリクスデータ情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E472	データマトリクスデータ情報	プロトコル1でチェックデジットが異常
E473	データマトリクスデータ情報	データNo.が1~5以外のとき
E510	コンポジットシンボル指定情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E511	コンポジットシンボル指定情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E512	コンポジットシンボル指定情報	プロトコル1でチェックデジットが異常
E513	コンポジットシンボル指定情報	データNo.が1~5以外のとき
E514	コンポジットシンボル指定情報	指定桁数が514を超えている
E520	コンポジットシンボルデータ情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E521	コンポジットシンボルデータ情報	プロトコル2でチェックサムエラー
E522	コンポジットシンボルデータ情報	プロトコル1でチェックデジットが異常
E523	コンポジットシンボルデータ情報	データNo.が1~5以外のとき
E530	ヘッド指定異常	フォーマット異常(ETXの位置)
E531	ヘッド指定異常	プロトコル2でチェックサムエラー
E540	プリンタ情報の取得情報	フォーマット異常(ETXの位置)
E541	プリンタ情報の取得情報	プロトコル2でチェックサムエラー

※. エラー内容の詳細は、各機種の取扱説明書、伝送エラーコード説明書を参照してください。